
# 3kWマグネトロン用電源 取扱説明書 Ver1.0


## ヨシオ電子株式会社




## 1. 性能

項目	仕様
型式	3kWマグネトロン用高圧電源
マイクロ波出力	最大出力 3000W ± 10%(VSWR≦1.1 の時)
出力可変範囲	300W~3000W 連続可変
出力設定信号入力	0~+5VDC 入力インピーダンス100k Ω以上
発振周波数	2455MHz±15MHz
許容不可電圧定在波比	最大 1:4
発振用電子管	マグネトロン 2M252 1 本
冷却方法	水冷
運転条件:周囲温度	0°C~40°C
:湿度	相対湿度90%以下 ただし、結露しないこと
設置条件	非腐食性で発火性、粉塵のない雰囲気の室内
保安•保護機能	マグネトロン過電流・過電圧・オーバヒートインバータ電源高圧
	異常・オーバヒートインターロック(内部・外部)
外部インタフェース1	接点またはオープンコレクタ信号によりON/OFF・フィラメント
	ON/OFF・発振ON/OFF・リセット
出力指令電圧	DC 0~5V:0~3000W
所要電源電力	3相交流 200V 50/60Hz 8A
電源電圧範囲	180V~220V
設置	D 種接地(第3種接地)
外寸寸法と重量	480Wx520Dx199H 約30kg

## 2. フロントパネル



#### 3. リアパネルと接続方法



#### (1)端子台TD1

端子台 TD1 は三相交流の受電用端子です。

端子No	接続先		備考
1	R相		
2	S相	三相AC200V	KIV(600V) 3.5sq以上の電線を使用してください。
3	T相		
4	Е	接地	D種接地(第3種接地)



### 警告

### 感電に注意してください

TD1には3相AC200Vを配線します。感電する恐れがあるので、 必ず配電盤のブレーカOFFを確認してから配線してください。 また、安全のため接地線を必ず接続してください。

#### (2)端子台TD2

端子台TD2 は、発振部へのAC200V 供給用端子台です。

端子No		接続先	備 考
1	発振部F1	フィラメントトランス	KIV(600V) 0.5sq 以上の電線を使用してくださ
2	発振部F2		ل۱ <sub>°</sub>
3	発振部21	発振部冷却ブロア	KIV(600V) 0.5sq 以上の電線を使用してくださ
4	発振部31	光板砂が却ノログ	い。

## (3)端子台TD3

端子台TD3は、発振器の制御端子です。

端子 No	計D3は、発振器の □   信号名	入出力	説明
		人山刀	
1	フィラメント ON		I/O-COM と短絡している間、フィラメントONとなります。
2	発振 ON(高圧		I/O-COM と短絡している間、発振ON となります。
	ON)		(2 番・3 番端子は内部で短絡されています。どちらかー
3	発振 ON(出力		方に入力してください。)
	ON)		
4	リセット		I/O-COM と短絡すると、リセット動作となります。発振中
		操作	にリセットすると、発振OFF (フィラメントはON のまま)と
		入力	なります。また、2 秒以上の入力で、保持されているエラ
			一情報をリセットします。
5	非常停止		I/O-COM と短絡すると、非常停止動作となります。発振
			中に非常停止すると、発振OFF、フィラメントOFF となり
			ます。また、操作パネルや外部からの制御信号を無効に
			します。
6	フィラメント		フィラメントON のとき、I/O-COM と短絡状態になりま
	ON 状態		す。IOL=5mA(max)
7	発振 ON 状態		発振ON のとき、I/O-COM と短絡状態になります。 IOL
			=5mA(max)
8	エラー1出力		
		出力	│ │ 一1 は、発振とフィラメントがともにOFF となるエラーを示
			します。IOL=5mA(max)
9	エラー2出力		
			一2 は、発振のみOFF となるエラーを示します IOL=
			5mA(max)
10	発振出力モニタ	出力	マグネトロン電流(発振出力)に応じた電圧がI/O-COM
	76 JK H 75 C - 7	(電圧)	との間に出力されます。
11	NC	(电压/	COMPLETE JOHN FOR
	マグネトロン		I/O-COM と短絡で正常、開放で異常となります。異常検
12			
10	温度センサ	3 <del>1</del>	出で発振OFF、フィラメントOFFとなります。
13	水量センサ	入力	I/O-COM と短絡で正常、開放で異常となります。異常検
			出で発振OFF、フィラメントOFF となります。
14	結露センサ		I/O-COM と短絡で正常、開放で異常となります。異常検
			出で発振OFF となります。

端子 No	信号名	入出力	説明
15	プラズマセンサ		I/O-COM と短絡で正常、開放で異常となります。異常検
		入力	出で発振OFF となります。
16	予備センサ		I/O-COM と短絡で正常、開放で異常となります。異常検
			出で発振OFF となります。
17	I/O-COM		上記信号のコモンレベル(GND)です。
18	出力指令電圧	操作	I/O-COM との間に、DC0~5V を印加すると、出力を0
		入力	~3000W に調整できます。
		(電圧)	
19	進行波入力		パワーモニタで検出した進行波アナログ電圧を入力しま
		入力	す。使用しないときは、I/O-COM に接続してください。
20	反射波入力	(電圧)	パワーモニタで検出した反射波アナログ電圧を入力しま
			す。使用しないときは、I/O-COM に接続してください。
21	I/O-COM		上記信号のコモンレベル(GND)です。
22	インターロック	入力	22-23 を短絡で正常、開放で異常となります。異常検出
23	インターロック		で発振OFF となります。アプリケータのインターロックに
			使用してください。
24	NC		
25	+24V	出力	外部アクセサリ用の電源です。24V 100mA まで使用でき
26	GND		ます。

入力: ドライ接点、またはトランジスタのオープンコレクタで ON/OFF を行うことができます。

出力:発振器側からはフォトカプラのオープンコレクタ出力となります。




注意

#### 5∨を超える電圧を印加しないでください。

発振器の制御回路はDC5Vで動作しています。5Vを超える電圧は絶対に引火しないでください。

#### (4)高圧端子HT

マグネトロンに印加する高圧は、電源部背面の高圧端子台から配線します。専用の高圧ケーブルを使って、高圧碍子とアースに接続します。





警告

## 高圧カバーを開けたまま運転しないでください。

高圧端子には約4000Vの高圧が発生します。感電すると死傷する恐れがあるので、カバーを開けたままの運転は絶対にしないでください。